

СЕРИЯ МК-8

Грили электрические, карусельные



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели МК-8.8В, МК-8.8В2, МК-8.12В



Северная инженерная компания
www.sikom.com

Для заметок

Уважаемый покупатель

Мы рады, что Вы стали нашим партнером!
Вы выбрали и приобрели новейшую разработку компании "СИКОМ".

Грили новой серии МК-8 плод многолетнего опыта компании в производстве и продаже грилей карусельного типа. Серия МК-8 – это грили экономического класса, отличающиеся повышенной надежностью и комфортностью обслуживания. Надеемся, что простота обслуживания, расширенный набор аксессуаров, современный дизайн и традиционно высокое качество изделий производства компании СИКОМ, сделают выбранный гриль надежным помощником на вашей кухне.

Работа с МК-8 проста и удобна. Это означает, что вы в кратчайшие сроки можете стать высококлассным пользователем, при этом обучаясь "без отрыва от производства".

Потратите некоторое время перед работой на то, чтобы внимательно прочесть и понять положения данного руководства.

Вместо длинных блоков текста, руководство содержит информацию представленную в легкой для понимания иллюстрированной форме.

В руководстве применяются знаки:



Внимание



Совет



Рецепт

Все это поможет Вам распознавать и понимать информацию практически интуитивно.

Между тем, в написании этого руководства участвовали повара СИКОМ, поэтому внимательное изучение руководства не замедлит сказаться на результатах вашей работы.

Берегите это руководство и держите его под рукой. Это позволит Вам максимально быстро освоить приемы легкого и выгодного использования возможностей предлагаемых оборудованием серии МК-8.

Пожалуйста, дайте нам знать о Вашем практическом опыте, советах и идеях для того, чтобы мы могли поделиться ими с другими нашими покупателями и учесть их в наших дальнейших разработках.

Обращайтесь к нам по:
т.ф. (812) 350-7261
e-mail: project@sikom.com
www.sikom.com

Мы надеемся, что работа на вашем новом МК-8 доставит Вам удовольствие.

Коллектив
СИКОМ

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу гриля в течение 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантия исчисляется с момента продажи оборудования. Дата продажи проставляется продавцом в паспорте и гарантийном талоне на изделие.

Внимательно следите за правильным оформлением документов при продаже изделия.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в изделие с целью усовершенствования без дополнительного уведомления.

Если у Вас возникли проблемы с оборудованием,

Если Вам нужна дополнительная информация,

Мы всегда рады помочь Вам.

Обращайтесь к нам:

тел./факс: (812) 350-72-61

e-mail: quality@sikom.com

http://www.sikom.com

**Для точной и оперативной справки нам потребуются
следующие данные о Вашем оборудовании:**

Наименование оборудования:

Заводской номер:

Кем было продано
оборудование:

Дата продажи:

Пожалуйста, перепишите эти данные из паспорта или
гарантийного талона и всегда сообщайте их для получения
справки.

Установленный срок службы изделия не менее 5 лет,
при условии соблюдений правил эксплуатации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2**Хранение. Транспортирование.
Утилизация**

- По условиям хранения гриль отнесен к группе 1 (А) по ГОСТ 15150-69;
- По условиям транспортирования гриль отнесен к группе легкие (А) по ГОСТ 23216-78;
- Гриль может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;
- Для транспортировки используйте фирменную упаковку;
- Оберегайте гриль от ударов;
- Гриль не содержит опасных и вредных для здоровья человека материалов. Поэтому может утилизироваться обычными способами.

Содержание


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
Назначение.....	6
Состав гриля	6
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	11
Установка	11
Первое включение	13
ПОРЯДОК РАБОТЫ	14
Приготовление курицы-гриль	14
Приготовление полуфабрикатов из мяса и птицы	16
Хранение готовой продукции в тепловой витрине	18
Рецепты	19
УБОРКА	21
ПРИЛОЖЕНИЯ	22
Приложение 1. Аксессуары	22
Приложение 2. Хранение. Транспортирование. Утилизация.....	24
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение

Грили электрические МК-8.8В, МК-8.8В2 и МК-8.12В, предназначены для работы на предприятиях общественного питания. Основным направлением применения грилей является приготовление курицы-гриль. Однако в грилях можно приготавливать не только тушки куриц, но и куриные полуфабрикаты (ножки, крылышки, филе и т.п.), а также блюда из мяса и рыбы. Применение специальных приспособлений (вкладыши, шампуры, подвесы) позволяют наиболее полно использовать возможности гриля. Встроенная тепловая витрина предназначена для поддержания готовой продукции в горячем состоянии в течение непродолжительного времени (1-2 часа).

Состав гриля



1. Витрина тепловая

2. Гриль

3. Панель управления

ПРИЛОЖЕНИЯ



Подставка под гриль Т-8

Используется для установки гриля.
Может быть укомплектована колесами.



Подставка под гриль Т-8Р

Используется для установки гриля.
Оборудована выдвижной полкой и закрытым отсеком для хранения аксессуаров и принадлежностей.
Может быть укомплектована колесами.

Таблица соответствия размеров грилей и подставок


	МК-8.8	МК-8.8В	МК-8.8В2	МК-8.12	МК-8.12В	МК-8.16
T-8.8(P)	+					
T-8.12(P)		+		+		
T-8.16(P)			+		+	+

* Аксессуары приобретаются отдельно от гриля.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКСЕССУАРЫ*




Вкладыш сетчатый

Используется для приготовления мелких продуктов в люльках. Предотвращает выпадение продукта между прутками люльки.



Шампур


Используется для приготовления крылышек, окорочков, бедрышек и других мелких продуктов без люлек.
Обеспечивает оптимальное заполнение гриля мелкими продуктами.




Подвес для шашлычков.

Используется для приготовления порционных шашлычков на стандартных деревянных шампурах длиной 200 мм.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Режимы работы гриля:

ВЫКЛ. Гриль выключен



Включены:

- верхний нагрев
- нижний нагрев
- вращение вертала



Включены:

- нижний нагрев
- вращение вертала



Включены:

- вращение вертала



Используйте режим  как рабочий режим для жарки продукта.

Используйте режим  для разогрева продукта или поддержания его температуры.

Используйте режим  для загрузки и выгрузки продукта.

УБОРКА

Порядок уборки

- По окончании работы выключите гриль. Для чего:
– Установите переключатель режимов работы в положение "Выкл."
- Поверните ручку регулятора температуры до упора против часовой стрелки в положение "Выкл."
- Поверните ручку таймера до упора против часовой стрелки в положение "0".
- Дайте грилю остыть.
- Слейте жир из поддона. Для чего:
 - Выдвиньте поддон на 10-20 см.
 - Разместите под сливной пробкой емкость для сбора жира.
 - Отвинтите пробку ключом.



Уборка значительно облегчается если перед началом работы протереть поверхности рабочей камеры мягкой тканью смоченной силиконовым спреем (влагоотталкивающая пропитка для ткани).



Не применяйте для очистки гриля абразивные моющие средства



Сильно загрязненные детали лучше замочить на ночь в мыльном растворе. Утром загрязнение легко отмоется.



Во избежание травм или вывода гриля из строя уборку гриля проводите только с отсоединенными от электросети кабелем питания.

Запрещается мыть гриль струей воды или окуранием!

- Установите чистые верталь, люльки, поддон с заинченной пробкой, отражатели, стеллаж витрины с поддоном на место.

Блюда из полуфабрикатов**Филе-гриль****Компоненты:**

соль, черный перец, 3 зубочка чеснока.

Приготовление: подготовленное филе курицы надрезать с одной стороны по диагонали. Филе с двух сторон натереть чесноком, сверху посыпать солью, перцем и жарить.

**Крылья куриные по-китайски**


Маринад: 2 ст.л. майонеза, 1 ст.л. горчицы, 2 ст.л. меда, 4 зубчика чеснока, острый красный перец.

Приготовление: Крылышки посолить, залить маринадом и выдержать в течение 30-45 минут. Выложить на тарелку, смазать маринадом и запечь.

**Нежные бедра**

Соус: 1 ст.л. майонеза, 2 ст.л. аджики.


Приготовление: Подготовленные бедра посолить, поперчить, выложить на тарелку, обмазать соусом и запекать.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**Основные требования безопасности**

- Следите за тем, чтобы расстояние от гриля до стен помещения или другого оборудования и расстояние от крыши гриля до потолка было не менее 10 см.
- Проверяйте, нет ли повреждений шнура питания гриля и не касается ли шнур нагревающихся поверхностей гриля.
- Рабочее место должно обеспечивать свободный доступ к розетке электросети.
- Перед первым включением, гриль, находившийся при температурах ниже комнатной, выдержите при комнатной температуре в течение 3-4 часов.




Пользуйтесь локальной вытяжкой для уменьшения запаха и облегчения работы гриля



Для установки гриля используйте стандартную подставку T-8 соответствующего размера.

- Для установки гриля используйте стандартный прочный стол с ровной горизонтальной столешницей.



- Не оставляйте подключенный к электросети гриль без присмотра.
- В случае возникновения неисправностей отключите гриль от электросети и обратитесь в сервисную службу.
- Не эксплуатируйте гриль без защитных хлопчатобумажных рукавиц.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается:

- Использовать гриль не по назначению.
- Эксплуатировать гриль при температуре окружающей среды ниже +10°C и выше +35°C.
- Эксплуатировать гриль вне помещения без навеса.
- Эксплуатировать гриль в помещении, не оборудованном вентиляцией.
- Эксплуатировать гриль с поврежденным шнуром питания.
- Эксплуатировать гриль с размещенными на нем или прислоненными к нему какими-либо предметами.
- Допускать к работе с грилем лиц не прошедших подготовку или лиц младше 18 лет.
- Прикасаться к движущимся частям работающего гриля.
- Удерживать вращение или поворачивать вертел гриля вручную.
- Разбирать или изменять конструкцию гриля.
- Самостоятельно ремонтировать гриль.
- Производить уборку гриля с подсоединенными к электросети шнуром питания.
- Мыть гриль струей воды или окунанием.
- Нарушать требования знаков безопасности.

Рецепты

Курица-гриль



Цыпленок гриль по-восточному

Маринад:

1 ст.л растительного масла, 1/2 ч.л приправы чили, 1 небольшая луковица (тонко нарезанная), 2 зубочка чеснока (мелко нарезанные), 2 ст.л соевого соуса, 1/2 ст. воды, 2 ст.л. лимонного сока

Приготовление: Нагреть масло с приправой чили, добавить лук и тушить в течение 1 минуты, после чего добавить чеснок и тушить еще 1 минуту. Отдельно соединить соевый соус, воду и лимонный сок и добавить в тушеный лук. Полученную массу довести до кипения и томить 3 минуты. Маринад остудить, залить цыпленка, накрыть крышкой и поставить в холодильник. Мариновать в течение 1 часа. После чего можно приступать к жарке.



Курица-гриль пикантная

Чесночный соус:

2 зубочка чеснока, 5 г карри, 2 г перца чили, соль, 2 г черного перца, 2 ст.л. лимонного сока (уксус или белое вино).

Приготовление: Чеснок измельчить, растереть с солью, добавить карри, перец и лимонный сок (уксус или вино). Птицу хорошо смазать чесночным соусом изнутри и снаружи. Курицу можно оставить для маринования, а можно сразу приступить к жарке.



Курица для гурманов

Маринад:


Сок 1 лимона, сок 1 апельсина, 1 ч.л. паприки, 1 ч.л. чесночного порошка.

Приготовление: Курицу изнутри и снаружи натрите солью и перцем. Смешайте все ингредиенты. Полейте курицу полученной смесью и маринуйте в течение 30-60 минут.



Хранение готовой продукции в тепловой витрине

Витрина используется для поддержания готовой продукции в горячем состоянии в течение непродолжительного времени (1-2 часа)



Внимание!
Витрина не оборудована собственным нагревателем.

Нагрев витрины осуществляется за счет передачи тепла от нагретой рабочей камеры гриля.

- Вставьте в витрину стеллаж и поддон.
- Налейте в поддон воду так, чтобы она покрывала дно на 5-10 мм.
Во время жарки продукта в гриле, необходимая температура в витрине будет поддерживаться автоматически.
- Разместите приготовленный продукт в витрине. Для чего:
 - откройте дверцу;
 - выдвиньте стеллаж и поддон на требуемое расстояние;
 - разместите продукцию на полках стеллажа;
 - задвиньте стеллаж и поддон в витрину;
 - закройте дверцу;


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка



Сохраняйте фирменную упаковку. Она Вам понадобится во время возможной перевозки гриля.

- Распакуйте и извлеките гриль из коробки.
- Выньте из гриля люльки и освободите их от упаковочной пленки;
- Освободите вертел от транспортировочного крепления.
- Установите гриль на ровную поверхность (столешницу или специальную подставку).



Расстояние от боковых поверхностей гриля до стен помещения и расстояние от крыши гриля до потолка должно быть не менее 10 см.



Для установки гриля используйте стандартную подставку Т-8 соответствующего размера.

- Выровняйте гриль регулируемыми по высоте ножками.
- Удалите со всех металлических поверхностей защитную пленку (при ее наличии).
- Выньте из гриля поддон с пробкой и ключ.
- Снимите отражатели нижних нагревателей.
- Извлеките из гриля вертел. Для чего:
 - приподнимите левый конец вертала на 1 см;
 - сдвиньте вертала влево до упора;
 - приподнимите освободившийся правый конец вертала;
 - подняв вертала ещё на 2 см. аккуратно, не перекашивая, извлеките его из гриля.
- Извлеките из витрины стеллаж и поддон для сбора жира.
- Вертел, люльки, отражатели, стеллаж и поддоны, тщательно вымойте в мыльном растворе, сполосните в чистой воде и протрите насухо мягкой тканью или высушите.




При установке гриля на подставку Т-8, замените стандартные ножки гриля на специальные ножки-переходники (имеются в комплекте подставки).






- Протрите наружные поверхности гриля и внутренние поверхности рабочих камер гриля и витрины мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, затем вытрите насухо.




Не допускается мыть гриль под струей воды или окуранием.

- Установите вертел в гриль. Для чего:
 - аккуратно, не перекаивая, заведите вертел в рабочую камеру гриля;
 - сдвинув вертел влево, опустите его на опоры;
 - сдвиньте вертел вправо до упора.




Проверьте правильность установки. Подвигайте вертел вправо-влево. Свободный ход вертала 2-3 мм.

Правый конец вертала не должен выходить из опоры в правой стенке.




- Повесьте люльки на вертел;
- Установите отражатели и поддон на свои места;
- Обратите внимание, что пробка в поддоне должна быть завернута до упора, и находиться со стороны обслуживания гриля.



Проверьте, не остался ли ключ в поддоне.

- Вставьте в витрину стеллаж и поддон.
- Для электропитания грилей МК-8.8В и МК-8.8В2 достаточно стандартной еврозетки с заземлением и напряжением 220 В. В комплект поставки гриля МК-8.12В кроме электрошнуря с вилкой входит и розетка "Mennekes", которую необходимо установить и запитать от трехфазной сети с напряжением 380 В.




Подключение гриля к электросети должен производить специалист!



Не следует слишком близко друг к другу располагать продукты или укладывать их один на другой.

- Через 15-20 минут гриль прогреется.
- Переведите ручку переключателя режимов работы в положение "**Выкл**".
- Заложите подготовленные полуфабрикаты в люльки.



Для перемещения люлок при закладке продукта используйте режим .

**Не вращайте вертел вручную!
Производите закладку только при неподвижном вертеле!**



Для жарки крыльышек, окорочек и бедрышек используйте вильчатые шампуры. Это позволит значительно повысить производительность гриля и сэкономить на электроэнергии.

- Закройте дверцы гриля.
- Установите режим жарки (переключатель в положение ).
- Установите ручку регулятора температуры в положение **250°C** (включится подсветка индикатора нагрева).
- Выдержите полуфабрикаты в таком режиме до готовности.
- Отключите нагрев (переключатель в положении "**Выкл**")
- Извлеките готовые полуфабрикаты.



Извлечение готового продукта из гриля рекомендуется производить в хлопчатобумажных перчатках.

Для облегчения контроля приготовления используйте таймер:

После загрузки гриля и установки режима жарки, установите ручку таймера на нужное время (поворачивайте ручку по часовой стрелке).

По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал и **включится** индикатор окончания времени.

Приготовление полуфабрикатов из мяса и птицы

Подготовка полуфабрикатов

При подготовке полуфабрикатов применяются следующие приемы:

- **Нарезка**

Надрезают поперек волокон для предотвращения деформации во время тепловой обработки.

- **Отбивание**

Мясо (филе) отбивают для размягчения соединительной ткани и придания необходимой формы полуфабрикату.

- **Подрезание сухожилий**

Сухожилия подрезают для размягчения соединительной ткани и для того, чтобы полуфабрикат не деформировался.

- **Маринование**

Маринование используют для размягчения соединительной ткани мяса при дальнейшей тепловой обработке. Маринование применяют также для придания изделиям пикантного вкуса и насыщения их дополнительной влагой.



Подготовка филе

Филе промыть водой, обсушить, удалить лишний жир, жилы и кожу (при её наличии). Подготовленное филе надрезать с одной стороны по диагонали, посыпать солью и приправами.

Подготовка крылышек, бедер, окороков

Крылышки, бедра, окорока и т.п. промыть водой, обсушить и натереть солью, приправить специями и соусами.

Жарка

- Залейте в поддон гриля воду (уровень воды в поддоне – 5-10 мм).
- Закройте дверцы гриля.
- Переведите ручку переключателя режимов работы в положение
- Установите ручку регулятора температуры в положение **200°C** (включится подсветка индикатора нагрева).

Первое включение

- Установите переключатель режимов работы в положение "Выкл."
- Поверните ручку регулятора температуры до упора против часовой стрелки в положение "Выкл."
- Поверните ручку таймера до упора против часовой стрелки в положение "0"
- Убедитесь в отсутствии повреждений изоляции шнура питания гриля и подсоедините вилку шнура к розетке электросети.
- Налейте в поддон гриля воду так, чтобы она покрывала дно на 5-10 мм.
- Закройте дверцы гриля.
- Переведите ручку переключателя режимов работы в положение
- Установите ручку регулятора температуры в положение **250°C** (включится подсветка индикатора нагрева).



При первом включении происходит выгорание защитной смазки нагревательных элементов. При этом кратковременно может выделяться дым и чувствоваться запах гари.

- После достижения установленной температуры, нагрев прекратится (подсветка индикатора нагрева выключится).
- Выдержите гриль 30 минут в таком режиме.
- Выключите нагрев (ручка регулятора температуры в положение "Выкл.")
- Переведите ручку переключателя режимов работы в положение "Выкл."

Гриль готов к эксплуатации

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление курицы-гриль

Подготовка курицы целыми тушками

- Вымытые тушки птицы посолите и приправьте различными специями.
- Для сохранения товарного вида, удобства за-кладки в люльки и равномерного прогрева при тепловой обработке, придайте тушкам компактную форму. Для этого надрежьте кожу по бокам тушки на уровне верхнего сустава крыла, и в сделанные надрезы заправьте крыльшки (заправка крыльшечек в кармашки). Ножки скрестите и закрепите. Чтобы закрепить ножки достаточно их связать хлопчатобумажной ниткой. Кожу от шеи заправьте во внутрь или обрежте.

 Крылья вставляйте как можно глубже для того, чтобы в процессе жарки они не расправлялись

 Закрепить ножки без нитки можно разрезав на одной ножке кожу между сухожилием и костью у конечного сустава и вставив в разрез другую ножку.

Жарка

- Залейте в поддон гриля воду (уровень воды в поддоне – 5 -10 мм.).
- Закройте дверцы гриля.
- Переведите ручку переключателя режимов работы в положение G.
- Установите ручку регулятора температуры в положение 200°C (включится подсветка индикатора нагрева).
- Через 15-20 минут гриль прогреется.
- Переведите ручку переключателя режимов работы в положение "Выкл".

 Куриц следует укладывать спинками на дно люльки. Куриц, находящихся по краям люльки, размещайте ножками к центру люльки.



Для перемещения люлок при за-кладке продукта используйте режим G

**Не вращайте вертел вручную!
Производите закладку только при неподвижном вертеле!**

- Заложите подготовленные тушки куриц в люльки.

Тушки можно закладывать в предварительно снятые с вертела люльки, а затем последовательно навешивать загруженные люльки на вертел. Это удобно, когда люльки короткие (МК-8.8В).

Если люльки длинные (МК-8.12В), то лучше загружать люльки, висящие на вертеле в гриле.


- Закройте дверцы гриля.
- Установите режим жарки (переключатель в положение G).
- Установите ручку регулятора температуры в положение 250°C (включится подсветка индикатора нагрева).
- Выдержите куриц в таком режиме до готовности.

Готовность определяется по следующим показателям:

- при проколе утолщенной части мякоти металлической иглой (ножом, поварской вилкой) выделяется бесцветный мышечный сок;
- цвет мяса на разрезе продукта - белый;
- температура в толще продукта не ниже 85°C в течение 5 минут;

Готовая курица по всей поверхности тушки имеет поджаристую корочку золотисто-коричневого цвета

- Отключите нагрев (переключатель в положении "Выкл").
- Извлеките готовых куриц.



Извлечение готового продукта из гриля рекомендуется производить в хлопчатобумажных перчатках. Проколите курицу поварской вилкой в районе грудки, и выньте из люльки.

Для облегчения контроля приготовления используйте таймер:

После загрузки гриля и установки режима жарки, установите ручку таймера на нужное время (поворачивайте ручку по часовой стрелке).

По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал и **включится** индикатор окончания времени.